

EK-26SS

ELECTRIC KETTLE

elit
electronics

elit-electronics.com



EN

ELECTRIC KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

HR

KUHALO ZA VODU
UPUTE ZA UPORABU

SLO

GRELNIK VODE
NAVODILA ZA UPORABO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
- This device is for domestic use only. Do not use for any other purposes.
- The device should only be connected to an earthed socket with values corresponding to the values on the rating label.
- It is necessary to check if total current consumption of all devices plugged into the wall outlet does not exceed the fuse in the circuit.
- If you are using an extension cord, make sure that the total power consumption of the equipment plugged into the extension cord does not exceed the extension cord power rating. Extension cords should be arranged in such a way as to avoid tripping hazards. Make sure the cable is grounded, 3- cores with a socket and an earth cable.
- Do not let cord hang over edge of counter or touch any hot surface.
- The device is not designed to be controlled via an external timer, separate remote control, or other equipment that can turn the device on automatically.
- Before maintenance work always disconnect the unit from the power supply.
- When unplugging the power cord from electrical outlet, hold it by the plug only and remove the plug carefully. Never pull the cable as it may cause damage to the plug or power cord.
- Damage to the power cord or plug can lead to an electrocution hazard.
- Never leave the product connected to the power source without supervision.
- Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids.
- The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.
- Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven. Do not place on any other device.
- This equipment can be used by children aged 8 years and over under as long as supervision is provided. People with reduced physical or mental capabilities, as well as people with no previous experience of using this equipment must be supervised and made aware of the risks. The instruction manual should be used as a reference for the safe use of this equipment. Children should not play with the equipment. Children without ensured supervision should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment. Additional precautions should be taken when using this device in the presence of children or pets. Do not allow children to play with the device.
- Never use the product close to combustibles.

- Never expose the product to atmospheric conditions such as direct sunlight or rain, etc...
Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house).
- The power cable should be periodically checked for damage. If the power cable is damaged the product should be taken to a professional service location to be fixed or replaced to prevent any hazards from arising.
- Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product by yourself as it can lead to electric shock. Always return the damaged device to a professional service in order to repair it.
- All the repairs should only be performed by authorized service professionals. Any attempted unauthorized repairs performed can be a hazard to the user.
- Only Original accessories should be used, as well as accessories recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use.
- If the kettle is overfilled it may spurt during boiling water. **WARNING:** Do not open the lid if the water is boiling.
- The kettle must be used only with the provided base. Before lifting the kettle from the base make sure that the kettle is turned off.
- This equipment is intended for domestic and similar use, such as: staff kitchens in stores, offices and other work environments, utility rooms, by customers in hotels, motels and other residential environments of this type, in bedrooms and dining rooms. In case it is used for business purposes, the warranty conditions shall change.
- Always use caution when boiling water in the kettle. Do not touch the lid or housing of kettle. Do not open the lid during boiling or immediately after boiling. Steam coming out from kettle may cause burns and scalds.
- Move the kettle only by holding it by handle.
- Never fill kettle above MAX level and below MIN level. It may cause damage of kettle.
- Never switch kettle on without water.
- Never use kettle without filter or with open lid (automatic steam shutdown will not work).
- **CAUTION:** Regularly limestone sediment removal is necessary from the kettle's inside. Sediment may cause overheating of the kettle, shorten life cycle and cancel guarantee. Use mixings available in household stores or apply citric acid.
- Do not use aggressive detergents to wash the kettle body - they can damage the kettle or remove the markings.
- Do not wash the base of the kettle directly in the water. Do not use electric kettle to warm any other liquids than water.

PRODUCT OVERVIEW

- (1) Body
- (2) ON / OFF switch
- (3) Indicator lamp
- (4) Rotating base
- (5) Lid
- (6) Handle
- (7) Lid opening button



BEFORE FIRST USE

- Fill up the kettle with water to max level.
- Boil the water according to USING THE ELECTRIC KETTLE chapter. Pour out the water.
- Repeat four times.
- To remove possible scent of manufacturing, please boil water few times.

ADVICE: Various deposits (rusty, milky, etc.) may form inside the kettle and float on the water. This is caused by minerals occurring naturally in the water (like calcium, magnesium, iron). In case of accumulation of the deposits clean the kettle according to CLEANING AND MAINTENANCE chapter.

USING THE ELECTRIC KETTLE

1. Fill the kettle with water. Make sure that water level is between MIN and MAX marking.
2. The appliance should be placed on the even and heat-resistant surface, plugged to the mains.
3. Press ON/OFF switch. Indicator lamp will light.
4. The kettle will automatically switch off when water boils.
5. The kettle can manually be switched off in any time by ON/OFF switch.

ADVICE: Automatic shutdown function may prevent to switch on kettle, if the kettle not cool down. It is recommended to wait more than 5 minutes before next use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, be sure that device is not connected to the mains and it has completely cool down.
- For cleaning, use a damp cloth. Do not use any harsh solvents and materials.
- Regularly descale the kettle. Use descaling mixture to remove the limestone from the kettle. After descaling kettle should be rinsed very carefully three times.
- Descaling doesn't belong to warranty service.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	EK-SS26
Rated Power	1500W
Voltage	220-230V~50/60Hz
Capacity	1.7l

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Take the packaging material to a designated municipal waste facility.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the products or accompanying documents indicates that used electrical and electronic products should not be disposed of with regular municipal waste. For proper disposal and recycling, take these products to designated collection points. Alternatively, in some European Union states or other European countries you may return your appliances to the local retailer when buying an equivalent new appliance. Correct disposal of this product helps save valuable natural resources and prevents damage to the environment caused by improper waste disposal. Ask your local authorities or collection facility for more details. In accordance with national regulations penalties may be imposed for the incorrect disposal of this type of waste.

Disposal in Other Countries Outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, please consult your local authorities or your dealer for information on the correct method of disposal.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

The text, design and technical specifications may be changed without prior notice and we reserve the right to make these change.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe uređaja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
- Uređaj se koristi samo za domaću upotrebu. Ne koristiti za druge svrhe, koje nisu u skladu sa svojom namjenom.
- Uređaj mora biti priključen isključivo u uzemljenu utičnicu s obilježjima u skladu s vrijednostima na tipskoj pločici.
- Pobrinite se da ukupna potrošnja energije svih uređaja priključenih na zidnu utičnicu ne prelazi maksimalno opterećenje osigurača.
- Ako koristite produžni kabel, provjerite da ukupna potrošnja energije uređaja koji su priključeni na produžni kabel ne prekorači parametra njegovog opterećenja. Žicu produžnog kabela treba smjestiti na takav način da se izbjegnu slučajne udarce i okidanje. Provjerite je li kabel uzemljen, s 3 žicama, i utičnicom s uzemljenjem.
- Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi na rubu stola ili police ili dodira vruće površine.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje preko vanjskog timera, odvojenog daljinskog upravljača, ili druge opreme koja može automatski uključiti uređaj.
- Prije radova održavanja treba uvijek bezuvjetno isključiti uređaj iz jedinice napajanja.
- Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek ga izvući iz utičnice držeći utikač. Nikad ne iskopčajte strujni kabel povlačenjem kabela jer bi to moglo dovesti do oštećenja utikača ili kabela, u ekstremnim slučajevima može čak dovesti do fatalnog strujnog udara.
- Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju.
- Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći. Nemojte stavljati na bilo kojem drugom uređaju.
- Ovu opremu mogu koristiti djeca od najmanje 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim mogućnostima i ljudi s nedostatkom iskustva i znanja, ako će se osigurati nadzor ili instrukcije u vezi s upotrebom opreme na siguran način, da bi dobro razumijeli povezani rizici. Djeca ne mogu se igrati opremom. Djeca bez nadzora ne mogu čistiti i održavati opremu.
- Budite oprezni prilikom korištenja uređaja kada u blizini ima djece ili kućnih ljubimaca. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem.
- Ne upotrebljavajte uređaja u blizini zapaljivih materijala. Nemojte izlagati uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce, itd) i nemojte koristiti u uvjetima visoke vlage (kupaonice, vlažne kabine).

- Povremeno provjeravajte status kabela napajanja. Ako je neodvojivi kabel za napajanje oštećen treba ga zamijeniti kod proizvođača ili u ovlaštenom servisu ili kod kvalificirane osobe radi izbjegavanja opasnosti.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem ako su pale ili su oštećene na bilo koji način ili nepravilno rade. Nemojte samostalno popravljati uređaj jer to može uzrokovati strujni udar. Neispravan uređaj donesi u odgovarajući servisni centar za provjeravanje ili popravak.
- Potrebni popravci mogu se izvršavati samo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilan popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika.
- Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučen od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
- Ako je prepuno, iz kuhala može prskati vruća voda. **UPOZORENJE:** Nemojte otvarati poklopac dok voda ključa. Kuhalo se može koristiti isključivo uz priloženu podlogu. **NAPOMENA:** Prije nego što podignete kuhalo sa podloge, provjerite je li kuhalo isključeno.
- Ovaj je uređaj namijenjen za kuhanje čiste vode za kućnu ili sličnu upotrebu, u prostorijama tipa: kuhinjski prostor za osoblje u trgovinama, uredima ili drugim radnim okruženjima, poslovnim prostorijama, za goste u hotelima, motelima ili drugim stambenim prostorijama tog tipa, u prostorijama namijenjenim za spavanje ili doručkovanje. U slučaju kada se kuhalo koristi u komercijalne svrhe, mijenjaju se jamstveni uvjeti.
- Uvijek budite posebno oprezni prilikom kuhanja vode u kuhalu.
- Nemojte dodirivati kućište kuhala niti poklopac. Nemojte otvarati poklopac kuhala prilikom kuhanja ili odmah nakon kuhanja, para koja izlazi može izazvati opekline. Kuhalo se može prenositi isključivo držanjem za ručku.
- Nemojte puniti kuhalo više od razine MAX niti ispod razine MIN jer to može dovesti do opekline ili oštećenja kuhala. Nemojte uključivati kuhalo bez vode jer to može dovesti do njegovog oštećenja.
- Nemojte koristiti kuhalo bez filtra ili uz otvoreni poklopac jer u takvom slučaju neće raditi automatski parni prekidač.
- Povremeno treba uklanjati kamenac nataložen u kuhalu pomoću preparata koji su za to namijenjeni. Korištenje kuhala dok je grijač pokriven kamencem dovodi do njegovog oštećenja i gubitka garancije.
- Za pranje kućišta kuhala nemojte koristiti agresivne deterdžente koji mogu oštetiti kuhalo ili ukloniti oznake koja se na njemu nalaze.
- Nemojte prati podlogu kuhala neposredno u vodi. Nemojte koristiti kuhalo za zagrijavanje bilo kojih drugih tekućina osim vode.

OPIS PROIZVODA

1. Kućište kuhala
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. Kontrolna lampica
4. Rotacijska podloga
5. Poklopac
6. Ručka
7. Gumb za otvaranje poklopca

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Napunite kuhalo vodom do razine Max.
- Skuhajte vodu prema uputama u poglavlju KORIŠTENJE ELEKTRIČNOG KUHALA. Izlijte vodu.
- Ponovite postupak 4 puta.
- Kako biste uklonili eventualne tvorničke mirise, nekoliko puta skuhajte vodu u kuhalu.

UPUTA: Unutar kuhala mogu se pojaviti različiti rđavi ili mliječni talozi koji se mogu pojaviti i u vodi. To se događa zbog prisustva prirodnih minerala u vodi (npr. kalcij, magnezij, željezo). Ako se oni natalože u kuhalu, operite ga sukladno uputama iz poglavlja ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

KORIŠTENJE ELEKTRIČNOG KUHALA

1. Napunite kuhalo vodom i provjerite je li razina vode u kuhalu između MIN i MAX.
2. Postavite podlogu na stabilnu i plosnatu površinu, otpornu na zagrijavanje. Priključite kabel za napajanje u utičnicu.
3. Pritisnite gumb za uključivanje. Upalit će se kontrolna lampica.
4. Nakon što voda proključa, kuhalo će se automatski isključiti.
5. U bilo kojem trenutku možete isključiti kuhalo pritiskanjem na gumb za isključivanje. Kontrolna lampica će se ugasi.

NAPOMENA: Automatski prekidač može onemogućiti ponovno uključivanje kuhala dok se ono u potpunosti ne ohladi. Pričekajte najmanje 5 minuta prije sljedeće upotrebe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže i je li se potpuno ohladio.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Nemojte koristiti jaka otapala i materijale.
- Redovito uklanjajte kamenac iz kuhala za vodu. Za uklanjanje kamenca iz kuhala koristite sredstvo za uklanjanje kamenca. Nakon uklanjanja kamenca, kuhalo za vodu treba vrlo pažljivo isprati tri puta.
- Uklanjanje kamenca ne spada u jamstveni servis.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	EK-SS26
Snaga	1500W
Napon	220-230V~50/60Hz
Kapacitet	1.7l

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal odnesite u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s redovnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje, odnesite ove proizvode na određena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom trgovcu prilikom kupnje

ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu za okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više detalja obratite se lokalnim vlastima ili zbirnom centru. U skladu s nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo obratite se lokalnim vlastima ili svom prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s EU pravilima i propisima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
- Naprava je namenjena uporabi izključljivo v gospodinjstvu. Uporabljati napravo izključljivo v skladu z namenom. Napravo je treba priključiti na ozemljeno vtičnico, ki odgovarja opisu na podatkovni ploščici.
- Preveriti je treba, ali skupna poraba toka naprav, ki so priklopljene na stensko vtičnico ne presega maksimalne obremenitve varovalke.
- Le se uporablja podaljšek, je treba preveriti, ali skupna poraba moči naprav, ki so priklopljene na podaljšek, ne presega parametrov obremenitve podaljška. Žico podaljška je treba namestiti na način, ki izključuje naključno spotikanje. Preveriti je treba, ali je podaljšek ozemljen, trožilni s ozemljeno vtičnico.
- Napajalna žica ne sme biti obešena na robu mize ali police, isto tako ne sme se dotikati vročih površin.
- Napravo se ne sme upravljati z zunanjim časovnim stikalom, daljinskim upravljalnikom oz. drugo opremo, ki napravo lahko avtomatsko izklopi.
- Pred začetkom vzdrževalnih del je treba napravo nujno izklopiti iz napajanja.
- Med odstranjevanjem napajalne žice je treba vedno držati za vtičnico. Nikoli ne vleci za kabel, ker na ta način se lahko poškoduje vtičnica oz. kabel, v skrajnih primerih pa celo pride do smrtonosnega električnega udara.
- Ko je naprava priklopljena na vtičnico, je ne smete pustiti brez nadzora.
- Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju.
- Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
- Napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let starosti, fizično omejene, duševno motene osebe ter ljudje, ki nimajo izkušenj s tovrstno opremo, vendarle samo takrat, ko jim je zagotovljen nadzor oz. usposabljanje glede varne uporabe, tako da se seznani z morebitnimi tveganji. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora odraslih.
- Če so v bližini naprave ali hišni ljubimčki, je treba med uporabo aparata biti posebno pozoren. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Naprave ne uporabljati v bližini vnetljivih snovi.
- Naprave ne izpostavljati vremenskim razmerjem (dež, sonce in drugo) ter ne uporabljati v pogojih povišane vlažnosti (kopalnica, vlažne kemping hiše).

- Občasno je treba preveriti stanje napajalne žice. V primeru, ko pride do poškodbe napajalne žice, jo je treba zamenjati pri proizvajalcu oz. v pooblaščenem servisnem podjetju, da se preprečijo morebitne nevarnosti.
- Ne uporabljati naprave, ko sta napajalna žica ali vtičnica pokvarjena, ko je naprava na katerikoli drugi način poškodovana oz. njeno delovanje ni pravilno. Naprave ne popravljajte sami (nevarnost električnega udara). Poškodovano napravo dostavite v pristojno servisno podjetje, kjer bo le-ta pregledana in po potrebi popravljena.
- Kakršnakoli popravila naj opravljajo samo pooblaščen servisna podjetja. Neustrezno popravilo predstavlja veliko nevarnost za uporabnika.
- Uporabljajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti za človekovo zdravje.
- Če je vrč grelnika prenapolnjen, lahko iz njega teče vrela voda.
- OPOZORILO: Ne odpirati pokrova, ko voda vre. Grelnik lahko uporabite samo skupaj s priloženim podstavkom.
- POZOR: Preden grelnik dvignete s podstavka, preverite ali je naprava izklopljena.
- Naprava je namenjena vrenju čiste vode v gospodinjstvih ter ustanovah, kot so: kuhinjski prostori v trgovinah, pisarnah ter drugim delovnih okoljih, gospodarskih prostorih, v gostinskih sobah, motelih ter drugih nastanitvenih lokacijah, v spalnicah ter jedilnicah. Pogoji garancije se spreminjajo, ko se naprava uporablja v poslovni namen.
- Vedno je potrebno biti pozoren med delovanjem naprave. Ne dotikajte se ohišja ali pokrova. Pokrova ne odpirati med delovanjem naprave oz. takoj potem ko voda zavre - vodna para lahko povzroči opekline.
- Napravo prenašajte samo s pomočjo ročaja.
- Naprave ne napolnite preko ravni MAX in manj kot raven MIN, saj to lahko povzroči opekline ali poškodbo čajnika.
- Naprave ne vklopite, ko noter ni vode, saj to lahko privede do poškodbe grelnika.
- Ne uporabite grelnika brez filtra oz. ko je pokrov odprt, ker v tem primeru samodejni izklop ne bo deloval.
- Potrebno je redno odstranjevati vodni kamen iz naprave s pomočjo za to namenjenih sredstev. Uporaba naprave, v kateri je grelec prekrit z vodnim kamnom, povzroča izgubo pravice do garancije.
- Za čiščenje ohišja ne uporabiti agresivnih sredstev, ki lahko poškodujejo grelnik ali zbrisajo oznake.
- Podstavka grelnika ne pomivati neposredno v vodi. Naprave ne uporabljati za segrevanje drugih tekočin.

DELI IZDELKOV

1. Ohišje
2. Stikalo zavklop/izklop
3. Kontrolna lučka
4. Vrtljiv podstavek
5. Pokrov
6. Ročaj
7. Tipka za odpiranje pokrova

PRED PRVO UPORABO

- Grelnik napolnite do ravni Max.
- Vodo zavrete skladno z navodili iz glave UPORABA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA. Izlijte vodo.
- Štirikrat ponovite.
- Za odstranjevanje morebitnega neprijetnega vonja je treba v grelniku nekoliko krat segreti vodo.

NASVET: Znotraj grelnika lahko nastajajo različni sedimenti, rjave, mlečne barve ali druge, ki lahko tudi plavajo v vodi. To je povezano z minerali (kalcij, magnezij, železo), ki so prisotni v vodi. Če se sedimenti nakopičijo, potrebno je grelnik očistiti skladno z navodili iz glave

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

UPORABA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA

1. Napolnite grelnik z vodo ter preverite, ali je raven vode pod oznako MAX in nad oznako MIN.
2. Postavite podstavek na stabilni, ravni ter odporni proti toploti površini. Napajalno žico priklopite na vtičnico.
3. Pritisniti tipko vklopa Kontrolna luč zasveti.
4. Ko voda zavre, grelnik se samodejno izklopi.
5. S pritiskom na stikalo lahko kadarkoli izklopite napravo. Kontrolna lučka neha svetiti.

NASVET: Stikalo samodejnega izklopa lahko onemogoči ponovni vklop naprave, če ta ni dovolj ohlajena. Priporočeno je, da pred naslednjo uporabo počakate najmanj 5 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena iz električnega omrežja in se je popolnoma ohladila.
- Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Ne uporabljajte močnih topil ali materialov.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz grelnika vode. Za odstranitev vodnega kamna iz grelnika vode uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Po odstranjevanju vodnega kamna je treba grelnik vode trikrat zelo temeljito sprati.
- Odstranjevanje vodnega kamna ni krito z garancijo.

SPECIFIKACIJA

Model	EK-SS26
Nazivna moč	1500W
Napetost	220-230V~50/60Hz
Kapaciteta	1.7l

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV

Embalažni material odpeljite v določeno komunalno odlagališče.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremljajočih dokumentih pomeni, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smemo odlagati z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odlaganje in recikliranje teh izdelkov odpeljite na določena

zbirna mesta. Alternativno lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah svoje naprave ob nakupu enakovredne nove naprave vrnete lokalnemu prodajalcu. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odlaganje odpadkov. Za več podrobnosti se obrnite na lokalne oblasti ali zbirni center. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalno upravo ali prodajalca za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja.



Ta naprava izpolnjuje pravila in predpise EU o elektromagnetni in električni varnosti.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.