

SC-26B

elit
electronics

HR

VIŠENAMJENSKI PARNI ČISTAČ
KORISNIČKI PRIRUČNIKUPUTE

elit-electronics.com



Molimo pažljivo pročitajte upute prije korištenja proizvoda i čuvajte ga na sigurnom mjestu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Za smanjenje rizika od požara, električnog udara ili ozljeda:

- Nije dopušteno koristiti ga kao igračku.
- Nemojte koristiti oštećene kabele ili utikače.
- Nemojte koristiti parni čistač ako je ispušten, oštećen, ostavljen vani ili bačen u vodu.
- Nemojte servisirati parni čistač dok radi.
- Izbjegavajte kontakt s vrućim površinama.
- Opekline mogu nastati zbog kontakta s vrućim metalnim dijelovima, toplom vodom ili parom. Nemojte ga okretati naopako jer u uređaju može biti tople vode.
- Nikada ne usmjeravaj paru izravno na nekoga, vruća para može uzrokovati opekline.
- Ne izlažite se kiši.
- Čuvajte u zatvorenom.
- Nemojte stavljati ili spremati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti ispušten ili povučen u umivaonik ili kadu.
- Kada se ne koristi i prije održavanja ili otklanjanja problema, izvadite utikač iz utičnice.
- Strogi nadzor je obavezan za svaki uređaj koji koriste ili u blizini djece.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok radi.
- Nemojte spajati parni čistač na električnu utičnicu kada se ne koristi.
- Nemojte ništa stavljati u izlaz za plin. Nemojte koristiti dok je utičnica blokirana.
- Nemojte spajati parni čistač na električnu utičnicu kada se ne koristi.
- Kada iskopčujete napajajući kabel, trebali biste ga isključiti tako da uhvatite utikač, a ne kabel.
- Ne koristite uređaj u zatvorenom prostoru ispunjenom parama koje ispuštaju uljani prajmeri, razrjeđivači boje, određene tvari koje odbiju moljce, zapaljiva prašina ili druge eksplozivne ili toksične pare.
- Ne koristite za grijanje.
- Nemojte koristiti za bilo koju drugu svrhu osim onih opisanih u ovom korisničkom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte dodavati sredstva za čišćenje, mirisne parfeme, ulja ili bilo koje druge kemikalije u vodu korištenu u ovom uređaju, jer to može oštetiti uređaj ili učiniti ga nesigurnim za korištenje. Koristite običnu vodu iz slavine ili destiliranu/pročišćenu vodu.
- Kako biste spriječili rizik od električnog udara, nemojte uranjati nijedan dio uređaja u vodu ili druge tekućine.
- Prilikom korištenja parnog čistača, imajte na umu da sila i toplina pare mogu oštetiti određene površine ili tekstil.
- Uvijek testirajte na malom skrivenom dijelu materijala koji želite čistiti parom. Sjajne plastike potamne, a tkanine poput akrila, baršuna i lana osjetljivo reagiraju na temperaturu pare.

UPOZORENJE:

Kako biste smanjili rizik od ozljeda od pare, nikada ne usmjeravajte proizvod prema ljudima, životinjama ili električnim utičnicama.

Nemojte dodavati ništa osim hladne vode, jer će to oštetiti grijaći element i poništiti jamstvo.

PREGLED PROIZVODA

- (1) Mlaznica za prskanje
- (2) Gumeni čep
- (3) Otvor za punjenje vode
- (4) Tipka za uključivanje/isključivanje
- (5) Gumb za paru
- (6) Indikatorska lampica
- (7) Spremnik za vodu
- (8) Čep za vodu (na dnu)
- (9) Crijevo



DODATNI NASTAVCI

- (1) Mesingana četka
- (2) Mala najlonska četka
- (3) Velika najlonska četka
- (4) Mala lopatica
- (5) Velika lopatica
- (6) Igla
- (7) Gumeni prstenovi
- (8) Visokotlačna mlaznica
- (9) Strugač
- (10) Strugač za prozore
- (11) Navlaka za ručnik



KORISNIČKE UPUTE

1. Provjerite da parni čistač nije priključen na izvor napajanja prije nego što napunite vodu.
2. Otvori gumeni poklopac za vodu.
3. Napunite odgovarajućom količinom vode, nemojte puniti do vrha i zaklopite gumeni poklopac za vodu.
4. Spojite parni čistač na izvor napajanja.
5. Odaberite mlaznicu ili četku za paru prema potrebama čišćenja i priključite je na mlaznicu za raspršivanje.
6. Pritisnite tipku za uključivanje da uključite parni čistač.
7. Pričekajte 15 sekundi da se parni čistač počne zagrijavati.
8. Okrenite gumb za paru za podešavanje količine pare koja izlazi iz mlaznice, dostupne su 3 razine pare: niska, srednja i visoka.
9. Pritisnite tipku za uključivanje da isključite parni čistač kad završite s čišćenjem. Isključite kabel za napajanje prije nego što ponovno napunite vodu.
10. Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik tako da izvadite čep za vodu na dnu spremnika.
11. Pustite da se parni čistač potpuno ohladi prije čišćenja ili skladištenja. i čuvajte na suhom mjestu.

Važno: Parni čistač treba biti isključen iz struje prije prvog punjenja ili ponovnog punjenja vodom.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Vaš parni čistač koristi paru pod tlakom za uklanjanje tvrde masnoće, prljavštine i prljavštine. Para je najčišći i najsnažniji prirodni čistač i sigurno čisti sve tvrde tvari u vašem domu bez upotrebe grubih kemikalija na površini, pa je vrlo ekološki prihvatljiva. Uređaj ima razne dodatke, pa se može koristiti u raznim scenarijima, kao što su:

1. Unutarnje uređenje, cementni pod, pločice i peć.
2. Koristite produžetak za raspršivanje kako biste lako dosegli uske prostore.
3. Osvježite tkanine, zavjese i posteljinu.
4. Za čišćenje prozora, ogledala i staklenih vrata.
5. Tretirajte tvrde površine poput radnih ploča, umivaonika i šina vrata tuša.
6. Za kuhinje, kućanske aparate, kućanske površine, automobile.
7. Obavljajte funkcije odmašćivanja, dubinskog čišćenja, dezinfekcije i dezinfekcije.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Kako bi se osiguralo kontinuirano čišćenje parom na visokim temperaturama, ključno je ukloniti nakupljanje kamenca u parnom čistaču. Ako primijetite smanjenje izlaza pare ili začepljen izlaz pare, slijedite ove jednostavne korake:

1. Pomiješajte limunsku kiselinu s vodom u omjeru 1:5 i ubrizgajte u spremnik za vodu.
2. Ukloni mlaznicu i podesi gumb da podesiš volumen pare na najviši.
3. Pokreni uređaj i radi normalno 5-10 minuta.
4. Nakon uklanjanja kamenca, ubrizgajte čistu vodu u spremnik i pustite normalno 5-10 minuta.
5. Isključi uređaj.

Redovito održavanje održavat će vaš parni čistač najboljim radom.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Model	SC-26B
Nazivna snaga	1500W
Pritisak	4 bara
Spremnik za vodu	1,25l
Temperatura pare	~ 100°C

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal odnesite u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s redovnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje, odnesite ove proizvode na određena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom trgovcu prilikom kupnje

ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu za okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više detalja obratite se lokalnim vlastima ili zbirnom centru. U skladu s nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo obratite se lokalnim vlastima ili svom prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s EU pravilima i propisima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.