

SC-26B

elit
electronics

SLO

VEČNAMENSKI PARNI ČISTILEC
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com



Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila in ga shranite na varno mesto.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO

Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:

- Ni dovoljeno uporabljati ga kot igračo.
- Ne uporabljajte poškodovanih kablov ali vtičnic.
- Parnega čistilca ne uporabljajte, če je bil padel, poškodovan, puščen zunaj ali odvržen v vodo.
- Parnega čistilca med delovanjem ne servisirajte.
- Izogibajte se stiku z vročimi površinami.
- Opekline lahko nastanejo zaradi stika z vročimi kovinskimi deli, vročo vodo ali paro. Ne obračajte ga na glavo, saj je lahko v napravi vroča voda.
- Nikoli ne usmerjajte pare neposredno na nekoga, vroča para lahko povzroči opekline.
- Ne izpostavljajte se dežju.
- Shranjujte v notranjih prostorih.
- Aparata ne postavljajte ali shranjujte tam, kjer bi ga lahko spustili ali potegnili v umivalnik ali kad.
- Ko ni v uporabi in pred vzdrževanjem ali odpravljanjem težav, izvlecite vtič iz vtičnice.
- Strog nadzor je obvezen za vsak aparat, ki ga uporabljajo ali uporabljajo otroci v njegovi bližini.
- Ne puščajte naprave brez nadzora med njeno delovanjem.
- Parnega čistilca ne priklanjajte na električno vtičnico, ko ga ne uporabljate.
- V izhod za plin ne dajajte ničesar. Ne uporabljajte, dokler je vtičnica zamašena.
- Parnega čistilca ne priklanjajte na električno vtičnico, ko ga ne uporabljate.
- Ko odklapljaš napajalni kabel, ga moraš izklopiti tako, da primeš vtič, ne kabel.
- Naprave ne uporabljajte v notranjih prostorih, polnih hlapov, ki jih sproščajo oljni premazi, redčila za barve, določene snovi, ki odganjajo molje, vnetljiv prah ali druge eksplozivne ali strupene hlapne.
- Ne uporabljajte za ogrevanje.
- Ne uporabljajte za noben drug namen kot tiste, opisane v tem uporabniškem priročniku. Uporabljajte samo nastavke, ki jih priporoča proizvajalec.
- V vodo, uporabljeno v tej napravi, ne dodajajte čistilnih sredstev, dišečih parfumov, olj ali drugih kemikalij, saj lahko to poškoduje aparat ali ga naredi nevarno za uporabo. Uporabite navadno vodo iz pipe ali destilirano/prečiščeno vodo.
- Da preprečite tveganje električnega udara, ne potaplajte nobenega dela naprave v vodo ali druge tekočine.
- Pri uporabi parnega čistilca bodite pozorni, da lahko sila in toplota pare poškodujeta določene površine ali tekstil.
- Vedno testirajte na majhnem skritem delu materiala, ki ga želite čistiti s paro. Sijoče plastike potemnijo, tkanine, kot so akril, žamet in lan, pa občutljivo reagirajo na temperaturo pare.

OPOZORILO:

Da zmanjšate tveganje za poškodbe s paro, izdelka nikoli ne usmerjajte proti ljudem, živalim ali električnim vtičnicam.

Ne dodajajte ničesar razen hladne vode, saj bo to poškodovalo grelni element in razveljavilo garancijo.

PREGLED IZDELKA

- (1) Mlaznica za prskanje
- (2) Gumijasti zamašek
- (3) Odprtina za dolivanje vode
- (4) Gumb za vklop/izklop
- (5) Gumb za paro
- (6) Indikatorska lučka
- (7) Rezervoar za vodo
- (8) Zamašek za vodo (na dnu)
- (9) Cev



DODATKI

- (1) Medeninasta krtača
- (2) Majhna najlonska krtača
- (3) Velika najlonska krtača
- (4) Majhna lopatica
- (5) Velika lopatica
- (6) Igla
- (7) Gumijasti obročki
- (8) Visokotlačna šoba
- (9) Strgalo
- (10) Strgalo za okna
- (11) Držalo za brisače



NAVODILA ZA UPORABO

1. Prepričajte se, da parni čistilec ni priključen na vir napajanja, preden ga napolnite z vodo.
2. Odpri gumijasti pokrovček za vodo.
3. Napolnite z ustrezno količino vode, ne do vrha in zaprite gumijasti pokrov za vodo.
4. Parni čistilec priključite na vir napajanja.
5. Izberite šobo ali parno krtačo glede na vaše potrebe po čiščenju in jo priključite na pršilno šobo.
6. Pritisni gumb za vklop, da vklopiš parni čistilec.
7. Počakaj 15 sekund, da se parni čistilec začne segrevati.
8. Obrnite gumb za paro, da prilagodite količino pare, ki prihaja iz šobe, na voljo so 3 stopnje pare: nizka, srednja in visoka.
9. Pritisni gumb za vklop, da izklopiš parni čistilec, ko končaš s čiščenjem. Preden ponovno napolnite vodo, odklopite napajalni kabel.
10. Po vsaki uporabi izpraznite rezervoar tako, da odstranite pokrovček vode na dnu rezervoarja.
11. Pustite, da se parni čistilec popolnoma ohladi, preden ga očistite ali shranite. in jih shranjujem na suhem mestu.

Pomembno: Parni čistilec je treba odklopiti, preden ga prvič napolnite ali ponovno napolnite z vodo.

LASTNOSTI IZDELKA

Vaš parni čistilec uporablja tlačeno paro za odstranjevanje trde maščobe, umazanije in umazanije. Para je najčistejše in najmočnejše naravno čistilo ter varno čisti vse trde snovi v vašem domu brez uporabe ostrih kemikalij na površini, zato je zelo okolju prijazna. Naprava ima različne dodatke, zato jo je mogoče uporabljati v različnih scenarijih, kot so:

1. Notranja oprema, cementna tla, ploščice in peč.
2. Uporabite podaljšek za pršenje za lažji dostop do ozkih prostorov.
3. Osvežite tkanine, zavese in posteljnino.
4. Za čiščenje oken, ogledal in steklenih vrat.
5. Negujte trde površine, kot so pulti, umivalniki in letvice vrat tuša.
6. Za kuhinje, gospodinjske aparate, gospodinjske površine, avtomobile.
7. Opravljajte funkcije razmaščanja, globinskega čiščenja, razkuževanja in razkuževanja.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

Za zagotavljanje neprekinjenega čiščenja s paro pri visokih temperaturah je ključno odstraniti nabiranje apnenca v parnem čistilcu. Če opazite zmanjšanje izhoda pare ali zamašen izhod pare, sledite tem preprostim korakom:

1. Citronsko kislino zmešajte z vodo v razmerju 1:5 in vbrizgajte v vodni rezervoar.
2. Odstrani šobo in nastavi gumb za najvišjo količino pare.
3. Zaženi napravo in deluje normalno 5-10 minut.
4. Po odstranjevanju vodnega kamna vbrizgajte čisto vodo v akvarij in ga pustite stati normalno 5-10 minut.
5. Izklopite napravo.

Redno vzdrževanje bo vaš parni čistilec ohranil v najboljšem stanju.

SPECIFIKACIJA IZDELKA

Model	SC-26B
Nazivna moč	1500W
Tlak	4 bara
Rezervoar za vodo	1,25l
Temperatura pare	~ 100°C

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV

Embalažni material odpeljite v določeno komunalno odlagališče.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremljajočih dokumentih pomeni, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smemo odlagati z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odlaganje in recikliranje teh izdelkov odpeljite na določena zbirna mesta. Alternativno lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah svoje naprave ob nakupu enakovredne nove naprave vrnete

lokalnemu prodajalcu. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odlaganje odpadkov. Za več podrobnosti se obrnite na lokalne oblasti ali zbirni center. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalno upravo ali prodajalca za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja.



Ta naprava izpolnjuje pravila in predpise EU o elektromagnetni in električni varnosti.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.