

omniHeat_{SERIES}

elit
electronics

TORRE

HR

PTC STUPNA GRIJALICA
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com



MOLIMO SAČUVAJTE OVE UPUTE

OVAJ PROIZVOD JE PRIKLADAN SAMO ZA DOBRO IZOLIRANE PROSTORE ILI
POVREMENU UPOTREBU

SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte SVE upute prije upotrebe ovog uređaja.

1. **OPREZ:** Opasnost od strujnog udara. NEMOJTE sami otvarati ili pokušavati popraviti uređaj.
2. Grijalica se može zagrijati tijekom upotrebe. Kako biste izbjegli opekline, NEMOJTE dopustiti da gola koža dođe u dodir s vrućim površinama. Ako su dostupne, koristite ručke prilikom pomicanja uređaja.
3. Zapaljive materijale, kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća i zavjese, držite najmanje 100 cm od prednje strane uređaja i držite ih podalje od bočnih, gornjih i stražnjih strana. NEMOJTE stavljati ručnike ili druge predmete na grijalicu.
4. Potreban je izniman oprez kada bilo koju grijalicu koriste djeca ili osobe s invaliditetom ili u njihovoj blizini, ili kada grijalica radi i bez nadzora.
5. NE koristite uređaj s oštećenim kabelom ili nakon što uređaj ne radi ispravno, ili je pao ili je na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u ovlaštenu servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
6. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu u kupaonicama, praonicama rublja i sličnim unutarnjim prostorima. NIKADA ne postavljajte uređaj na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom. Da biste se zaštitili od električnih opasnosti, NEMOJTE uranjati u vodu ili druge tekućine.
7. NEMOJTE dodirivati ​​upravljačku ploču ili utikač mokrom rukom.
8. NEMOJTE provlačiti kabel ispod tepiha. NEMOJTE prekrivati ​​kabel prostirkama, trkačima ili sličnim oblogama. Postavite kabel dalje od prometnog područja i tamo gdje se neće spotaknuti.
9. NEMOJTE umetati niti dopustiti stranim predmetima da uđu u ventilacijski ili ispušni otvor jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti uređaj.
10. Kako biste spriječili mogući požar, NEMOJTE ni na koji način blokirati usisnike ili ispuh zraka. NEMOJTE koristiti na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori mogu začepiti.
11. Uređaj ima vruće i iskrene dijelove unutra. NEMOJTE koristiti u područjima gdje se koriste ili skladište benzin, boje, eksplozivne i/ili zapaljive tekućine. Držite jedinicu podalje od zagrijanih površina i otvorenog plamena.
12. Uvijek uključite uređaje izravno u zidnu utičnicu/utičnicu. Nikada nemojte koristiti s produžnim kabelom ili premještajnom slavinom za napajanje (utičnica/razvodnik).
13. Kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara, uključite jedinicu izravno u električnu utičnicu od 220-240 V AC.
14. Da biste isključili uređaj, okrenite kontrole na OFF, a zatim izvucite utikač iz utičnice. Čvrsto povucite utikač, NEMOJTE ga isključivati ​​povlačenjem kabela.
15. Uvijek isključite jedinicu iz struje prije premještanja ili čišćenja ili kad god se uređaj ne koristi.
16. Koristite samo za namjensku upotrebu u kućanstvu kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba. Korištenje dodatka koje ne




preporučuju ili prodaju neovlašteni trgovci može uzrokovati opasnosti.

17. Uvijek koristite na suhoj, ravnoj površini. Koristite samo na podu.
18. NEMOJTE koristiti na otvorenom.
19. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, NEMOJTE koristiti ovaj uređaj s bilo kojim poluprovodničkim uređajem za kontrolu brzine.
20. NEMOJTE pokušavati popraviti ili prilagoditi bilo kakve električne ili mehaničke funkcije na ovom uređaju. Time ćete poništiti jamstvo. Unutrašnjost jedinice ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Kvalificirano osoblje treba obavljati samo sve servise.
21. Nemojte koristiti ovaj uređaj s programatorom, timerom ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj.
22. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
23. Uređaj se ne nalazi neposredno ispod utičnice.
24. Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
25. Ne bacajte uređaj u kantu za smeće s kotačima. Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite objekte za odvojeno prikupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti. Prilikom zamjene starih uređaja novim, prodavač je zakonski obavezan vratiti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.
26. Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj.
27. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
28. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
29. Djeca u dobi od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i da razumiju opasnosti. Djeca u dobi od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.
30. **OPREZ:** Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti prisutnosti djece i ranjivih osoba.
31. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti ovaj uređaj u malim prostorijama kada u njima žive osobe koje nisu sposobne samostalno napustiti sobu, osim ako nije osiguran stalni nadzor.


UPUTE ZA INSTALACIJU

Upute za ugradnju baze: (Prije upotrebe provjerite da li je pribor kompletan i da li je proizvod u dobrom stanju.)


1. **Sklop baze:** Izvadite dva dijela baze iz kutije za pakiranje, poravnajte dva dijela i sastavite ih u jednu bazu. (Kao što je prikazano na slici 1)
2. **Ugradnja tijela i baze:** Okrenite tijelo uređaja s donjim dijelom okrenutim prema gore, poravnajte rupe za pozicioniranje sastavljene baze s pozicijskim stupićima na dnu grijača kao što je prikazano na dijagramu, a zatim ga pričvrstite na mjesto. Upotrijebite vijke isporučene u pakiranju za pričvršćivanje baze. (Kao što je prikazano na slici 2)
3. Postavite uređaj u uspravan položaj kako biste dovršili instalaciju. (Kao što je prikazano na slici 3)



OPIS PROIZVODA



DALJINSKI UPRAVLJAČ



UPUTE ZA UPORABU

1. Uključite kabel za napajanje u utičnicu, zaslon prikazuje temperaturu okoline.

2.  **ON/OFF:** Pritisnite ovu tipku dok je uređaj isključen za pokretanje ventilatora. Da biste zaustavili uređaj, ponovno pritisnite tipku, sve funkcije će se isključiti i uređaj će ući u stanje pripravnosti. Tijekom grijanja, ventilator će se pokrenuti s kašnjenjem od 30 sekundi prije nego što se grijač prebaci u stanje pripravnosti.

3.  **NAČIN RADA:** Pritisnite tipku više puta za odabir između tri dostupna načina rada, Ventilator, Niska temperatura i Visoka toplina.

4.  **MJERAČ VREMENA:** Ovaj gumb je dostupan samo na daljinskom upravljaču. Pritisnite ga za postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje (1-24 sata). Svaki pritisak povećava vrijeme za 1 sat. Nakon što dosegnete 24 sata, ponovnim pritiskom poništava se mjerač vremena.

5.  **POSTAVKA TEMPERATURE:** Ova dva gumba dostupna su samo na daljinskom upravljaču. Pritisnite ove dvije tipke više puta za povećanje / smanjenje za podešavanje temperature, svaki pritisak povećava/smanjuje postavljenu temperaturu za 1°C. Zadana temperatura postavke je 28°C. Pritisnite ovu tipku za podešavanje temperature, s rasponom od "15°C -38°C".

6.  **OSCILACIJA:** Pritisnite ovu tipku za aktiviranje oscilacije lijevo-desno za širu raspodjelu protoka zraka.

7.  **PLAMEN:** Pritisnite ga za uključivanje ili isključivanje efekta svjetla plamena.

8.  **SCREEN OFF:** Ova tipka je dostupna samo na daljinskom upravljaču. Pritisnite ga da isključite sva svjetla na zaslonu uređaja.

SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite napajanje i iskopčajte utikač iz struje prije čišćenja.
2. Nakon što se proizvod potpuno ohladi, obrišite vanjsku površinu mekom krpom i mekom četkom očistite ventilacijske otvore.
3. Nakon čišćenja, nakon što se proizvod potpuno osuši, može se koristiti ili staviti u originalnu ambalažu i staviti na suho i prozračeno mjesto radi pravilnog skladištenja.

4. Nemojte ispirati izravno vodom tijekom postupka čišćenja kako biste izbjegli oštećenje uređaja.
5. Izbjegavajte korištenje razrjeđivača, toluena, kiselog deterdženta, alkohola i drugih kemijskih sredstava za brisanje proizvoda.

TEHNIČKI PODACI:

Proizvod	PTC GRIJALICA
Broj modela	TORRE
Snaga (W)	2000W
Napon (V)	220-240V 50Hz
Dimenzije (mm)	720x195x170
Klasa	II
Ocjena vodootpornosti	IPX0

UPUTE I INFORMACIJE U VEZI S ODLAGANJEM ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ondesite ambalažni materijal u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili popratnim dokumentima označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s običnim komunalnim otpadom. Radi pravilnog odlaganja i recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom prodavaču prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Pitajte lokalne vlasti ili sabirni centar za više detalja. U skladu s nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s pravilima i propisima EU koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.

Identifikacijska oznaka modela: ELIT TORRE					
Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Stavka	Jedinica
Toplinska snaga				Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature (odaberite jednu)	
Nazivna toplinska snaga	Pnom	2.0	Kw	jednostupanjska toplinska snaga i bez regulacije sobne temperature	[ne]
Minimalna toplinska snaga (indikativna)	Pmin	1.35	Kw	dva ili više ručnih stupnjeva, bez kontrole sobne temperature	[ne]
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	Pmax,c	2.0	Kw	s mehaničkim termostatom sobne temperature	[ne]
Potrošnja energije				s elektroničkim termostatom sobna temperatura	[da]
U isključenom načinu rada	Po	NA	W	Elektronička regulacija sobne temperature plus dnevni mjerač vremena	[ne]
U stanju pripravnosti	Psm	0,40	W	Elektronička regulacija sobne temperature plus tjedni mjerač vremena	[ne]
U stanju mirovanja	Vreća	0.40	W	Ostale mogućnosti upravljanja (moguć je višestruki odabir)	
U stanju pripravnosti mreže	Pnsm	NA	W	Regulacija sobne temperature, s detekcijom prisutnosti	[ne]
Stanje pripravnosti s prikazom informacija ili statusa			[DA]	Kontrola sobne temperature, s detekcijom otvorenog prozora	[ne]
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom načinu rada	hs,on	91.5	%	Opcija kontrole udaljenosti	[ne]
				Prilagodljiva kontrola pokretanja	[ne]
				Ograničenje radnog vremena	[da]
				senzor crne žarulje	[ne]
				funkcionalnost samoučenja	[ne]
				Točnost kontrole	[ne]
Podaci za kontakt	Tehno-Mag d.o.o., Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, Croatia				

