

EPS-26

elit
electronics

HR

OSOBNÁ VAGA
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com

EPS-26B




EPS-26WH



VAŽNE NAPOMENE

- Prije korištenja uređaja, molimo pročitajte upute i slijedite priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu korištenjem uređaja suprotno njegovoj namjeri ili neprimjerenoj upotrebi. Sačuvajte upute za uputu za buduću upotrebu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nemojte koristiti za druge svrhe suprotne od namjene. Nemojte koristiti u medicinske ili komercijalne svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina, osobe s ograničenim tjelesnim i mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva ili znanja o opremi, ako su pod nadzorom ili uputama o sigurnoj upotrebi tako da su rizici povezani s njim razumljivi.
- Djeca se ne bi trebala igrati s aparatom niti čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- Vaga je precizni uređaj. Nemojte je ispuštati, udarati ili tresati.
- Ako se vaga dugo ne koristi, izvadite baterije. Baterije koje su prazne ili dugo nisu u upotrebi mogu curiti.
- Prije nego što stanete na vagu, provjerite da li je vaga suha. Staklena površina može biti skliska ako je mokra.

UPOZORENJE: Sklisko kad je mokro.



Kako biste izvukli maksimum iz svojih vaga, molimo vas da pažljivo pročitate i slijedite priložene upute.

- Stavite vagu na tvrdnu, ravnu površinu (izbjegavajući tepihe ili mekane površine).
- Nježno stanite na vagu, stavite stopala ravnomjerno na vagu bez pomicanja i pričekajte dok vaga izračuna težinu.

PROMJENA JEDINICE MJERE

- Pritisni tipku na dnu ljestvice za promjenu jedinice između kg/lb.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

- Kad siđete s vage, ona će se automatski isključiti (ako se ne vrši vaganje dok se prikazuje nula, vaga će se automatski isključiti nakon otprilike 7 sekundi).

INDIKATOR PREOPTEREĆENJA

- Kada je vaga preopterećena (preko 180kg), na ekranu će se pojaviti "OL".

INDIKATOR PROMJENE BATERIJE

- Kada je potrebno zamijeniti baterije, na ekranu će se pojaviti sljedeće:



Molimo Vas, otvorite stražnju ploču vage, a zatim pažljivo izvadite baterije iz pretinca za baterije. Molimo Vas, gurnite metalnu ploču prema van pomoću oklopa za prste ili oštrog instrumenta. Baterija će iskočiti. Nemojte savijati kontakte dok to radite, jer se mogu slomiti. Stare baterije bacite na sigurno mjesto. Nemojte stavljati u vatru.

NAPAJANJE

- Baterije nisu uključene (2x AAA baterija). Molimo uklonite izolacijski list s kontakata baterije prije korištenja. Zamijenite baterije kad se pojavi "Indikator niske baterije".

ODRŽAVANJE I NJEGA

- Postavljanje vage na tvrdi ravnu površinu osigurat će najveću točnost i ponovljivost.
- Uvijek se vagajte na istoj vagi postavljenoj na istu površinu poda. Neravni podovi mogu utjecati na očitavanja.
- Uvijek se važite bez odjeće ili obuće i prije jela. Ujutro je najbolje vrijeme.
- Vaše vaga zaokružuje gore ili dolje na najbližih 100g. Ako se važete dvaput i dobijete dva različita očitavanja, vaša težina je između ta dva očitavanja.
- Očistite vagu vlažnom krpom, ali nemojte dopustiti da voda uđe unutar uređaja. Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje.
- Nemojte dopustiti da vam se vaga natopi vodom jer to može oštetiti elektroniku.
- Izvadite baterije ako se vaga neće koristiti dulje vrijeme.
- Pažljivo tretirajte svoju vagu, to je precizan instrument. Nemojte je ispustiti ili skakati po njoj.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Model	EPS-26B/WH
Kapacitet:	do 180 kg
Stupnjevanje:	0.1kg
Napajanje:	2x1.5V AAA baterija (nije uključeno)

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal odnesite u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s redovnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje, odnesite ove proizvode na određena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom trgovcu prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu za okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više detalja obratite se lokalnim vlastima ili zbirnom centru. U skladu s nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo obratite se lokalnim vlastima ili svom prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s EU pravilima i propisima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.

