

EPS-26

elit
electronics

SLO

OSEBNA TEHTNICA
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com

EPS-26B



EPS-26WH



POMEMBNE OPOMBE

- Pred uporabo naprave prosim preberite navodila in sledite priloženim navodilom. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki jo povzroči uporaba naprave v nasprotju z njenim namenom ali neprimerno uporabo. Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.
- Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Ne uporabljajte za druge namene, ki so v nasprotju z namenom. Ne uporabljajte za medicinske ali komercialne namene.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari vsaj 8 let, osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe brez izkušenj ali znanja o opremi, če so bile nadzorovane ali opremljene z navodili za varno uporabo, da so tveganja, povezana z njo, razumljiva.
- Otroci se ne bi smeli igrati z aparatom ali ga čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Tehnica je natančna naprava. Ne spuščaj, ne udarjaj ali stresaj.
- Če tehniko dolgo časa ne uporabljate, odstranite baterije. Baterije, ki so prazne ali dolgo časa neuporabljene, lahko puščajo.
- Preden stopite na tehniko, se prepričajte, da je lestnica suha. Steklена površina je lahko spolzka, če je mokra.

OPOZORILO: Spolzek je, ko je moker.



Da boste iz svojih lestvic iztržili največ, prosimo, natančno preberite in upoštevajte navodila.

- Tehniko postavite na trdo, ravno površino (izogibajte se preprogam ali mehkim površinam).
- Nežno stopite na tehniko, stopala postavite enakomerno na tehniko, ne premikajte se, in počakajte, da tehnika izračuna težo.

SPREMEMBA MERSKE ENOTE

- Pritisnite gumb na dnu lestvice, da spremenite enoto med kg/lb.

SAMODEJNI IZKLOP

- Ko stopite s tehnice, se samodejno izklopi (če tehtanje ni izvedeno, medtem ko je prikazana ničla, se tehnika samodejno izklopi po približno 7 sekundah).

INDIKATOR PREOBREMENITVE

- Ko je tehnika preobremenjena (več kot 180 kg), se na zaslonu pojavi "OL".

INDIKATOR ZAMENJAVE BATERIJE

- Ko je treba zamenjati baterije, se na zaslonu prikaže naslednje:



Prosimo, odprite zadnjo ploščo tehnice in nato previdno odstranite baterije iz predalčka za baterije. Prosimo, potisnite kovinsko ploščo navzven z oklepom za prste ali ostrim instrumentom. Baterija bo skočila ven. Med tem ne upogibajte kontaktov, saj se lahko zlomijo. Stare baterije odložite na varno mesto. Ne zažgajte.

NAPAJANJE

- Baterije niso vključene (2x AAA bateriji). Pred uporabo prosim odstranite izolacijsko ploščo s priključkov baterije. Zamenjajte baterije, ko se prikaže "Indikator nizke baterije".

VZDRŽEVANJE IN NEGA

- Postavitev tehtnice na trdo ravno površino zagotavlja najvišjo natančnost in ponovljivost.
- Vedno se tehtajte na isti tehtnici, ki je postavljena na isto površino tal. Neenakomerna tla lahko vplivajo na meritve.
- Vedno se stehtajte brez oblačil ali čevljev tudi pred jedjo. Jutro je najboljši čas.
- Vaša tehtnica zaokroži navzgor ali navzdol na najbližjih 100g. Če se stehtate dvakrat in dobite dve različni meri, je vaša teža med tema dvema meritvama.
- Tehtnico očistite z vlažno krpo, vendar ne dovolite, da voda prodre v notranjost aparata. Ne uporabljajte kemičnih čistil.
- Ne dovolite, da se tehtnica namoči v vodo, saj lahko to poškoduje elektroniko.
- Baterije odstranite, če tehtnica ne bo uporabljena dalj časa.
- Skrbno ravnajte s svojo lestvico, je natančen inštrument. Ne spuščaj ga ali skači nanj.

SPECIFIKACIJA IZDELKA

Model	EPS-26B/WH
Kapaciteta:	do 180 kg
Gradacija:	0,1 kg
Napajanje:	2x1,5V AAA baterija (ni vključena)

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV

Embalažni material odpeljite v določeno komunalno odlagališče.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremljajočih dokumentih pomeni, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smemo odlagati z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odlaganje in recikliranje teh izdelkov odpeljite na določena zbirna mesta. Alternativno lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah svoje naprave ob nakupu enakovredne nove naprave vrnete lokalnemu prodajalcu. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odlaganje odpadkov. Za več podrobnosti se obrnite na lokalne oblasti ali zbirni center. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalno upravo ali prodajalca za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja.



Ta naprava izpolnjuje pravila in predpise EU o elektromagnetni in električni varnosti.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.

