

omniFlow^{SERIES}

elit
electronics

AUREA



ELEKTRIČNA GRIJALICA & VENTILATOR
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com



OVAJ PROIZVOD JE PRIKLADAN SAMO ZA DOBRO IZOLIRANE
PROSTORE ILI POVREMENU UPOTREBU

SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja bilo kojeg električnog proizvoda uvijek treba slijediti osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE PROIZVODA.

UPOZORENJE - kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba ili imovine:

1. Uvijek koristite proizvod iz izvora napajanja istog napona, frekvencije i snage kao što je navedeno na identifikacijskoj pločici proizvoda.
2. Izvadite jedinicu iz pakiranja i provjerite da li je u dobrom stanju prije upotrebe.
3. Ne dopustite djeci da se igraju s dijelovima ambalaže (kao što su plastične vrećice).
4. Neophodan je strogi nadzor kada proizvod koriste djeca ili nemoćne osobe ili u njihovoj blizini. Ne dopustite djeci da ga koriste kao igračku.
5. Nemojte koristiti bilo koji proizvod s oštećenim kablom ili utikačem, ili nakon što proizvod ne radi, ili padne ili izgleda oštećen na bilo koji način. Vratite kompletan proizvod na mjesto kupnje radi pregleda, popravka ili zamjene.
6. Prije isključivanja kabla za napajanje, obavezno isključite napajanje. Kada dodirujete jedinicu, provjerite jesu li vam ruke suhe kako biste spriječili strujni udar.
8. Prije upotrebe provjerite je li kabel potpuno izvučen i rasporedite ga tako da ne bude u kontaktu s bilo kojim dijelom grijača.
9. U upotrebi, neki dijelovi grijača su vrući. Prilikom premještanja držite uređaj samo za priloženu ručku.
10. Nemojte koristiti uređaj u područjima kao što su garaže u kojima se koriste ili skladište benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
11. Nemojte koristiti u blizini ili usmjeravati uređaj prema namještaju, životinjama, zavjesama ili drugim zapaljivim predmetima. Zapaljive materijale kao što su namještaj, posteljina i svi drugi zapaljivi materijali držite najmanje 1 metar od prednje i bočne strane te sa stražnje strane uređaja.
12. Ne stavljajte kabel ispod tepiha ili prekrivajte prostirkama ili namještajem. Rasporedite kabel tako da se ne može spotaknuti.
13. Jedinica je također opremljena sugurnosnim prekidačem za prevrtanje. Nemojte koristiti na tepisima s debelim i dugim hrpama, jer uređaj možda neće raditi jer prekidač za prevrtanje nije aktiviran.

14. Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte uranjati ili izlagati proizvod ili fleksibilni kabel kiši, vlazi ili bilo kojoj tekućini osim one koja je potrebna za ispravan rad proizvoda.
15. Ovaj proizvod se ne smije koristiti u neposrednoj blizini vode, kao što su kade, umivaonici, kupaonski bazen itd., gdje bi moglo doći do uranjanja ili prskanja.
16. Isključite i isključite utikač iz utičnice kada se ne koristi, prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova i prije čišćenja. Uklonite hvatanjem utikača - ne povlačite kabel.
17. Čest uzrok pregrijavanja su naslage prašine i pahuljica koje ulaze u grijač. Osigurajte da se te naslage redovito uklanjaju isključivanjem grijača, dopuštajući mu da se ohladi i očisti kako je opisano u odjeljku "čišćenje i skladištenje".
18. Pazite da nijedan drugi uređaj velike struje nije uključen u isti krug s vašim grijačem jer može doći do preopterećenja.
19. Izbjegavajte upotrebu produžnog kabela jer se produžni kabel može pregrijati i uzrokovati opasnost od požara.
20. Nemojte koristiti uređaj za drugu namjenu osim za njegovu namjenu.
21. Ne koristiti na otvorenom. **SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU.**
22. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.
23. Ne stavljajte predmete na proizvod niti dopustite da predmeti ometaju ulazne ili izlazne otvore, niti radite u neposrednoj blizini zidova ili zavjesa itd. Ne prekrivajte jedinicu dok radi.
24. Ne postavljajte grijač neposredno ispod utičnice.
25. Korištenje dodatka ili pribora koje distributer proizvoda ne preporučuje ili prodaje može uzrokovati osobne ili materijalne opasnosti ili ozljede.
26. Ovaj proizvod je namijenjen samo za uobičajenu kućnu/kućnu upotrebu.
27. Koristite ovaj grijač kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba, koju proizvođač ne preporučuje, može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba i može poništiti jamstvo.

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ


STRUKTURA PROIZVODA



DALJINSKI UPRAVLJAČ



DIGITALNI ZASLON



KORIŠTENJE

UKLJUČENO/ISKLUČENO

Pritisnite tipku ON/OFF za isključivanje ili uključivanje napajanja.

GRIJANJE

Pritisnite tipku HEAT za odabir Low Heat(niska temperatura) i High Heat(visoka temperatura).

Kada uređaj radi na visokoj temperaturi, pritisnite tipku još jednom, uređaj će raditi brzinom ventilatora.

TIMER

Pritisnite tipku TIMER više puta za povećanje vremena rada u intervalima od 1 sata. Mjerač vremena može se podesiti između 1 sata i 12 sati. Na zaslonu će se prikazati trenutno postavljeno trajanje, broj odabranih sati prikazat će se na digitalnom zaslonu. Da biste poništili funkciju timera, pritisnite tipku timera dok se ne prikaže 00.

ZAKRETANJE

Pritisnite tipku SWING za uključivanje i isključivanje funkcije Swing. Kada radi, vodoravni smjer strujanja zraka polako se pomiče s jedne na drugu stranu.

SVJETLO

Pritisnite tipku LIGHT za uključivanje LED svjetla.

Pritisnite ponovno za ciklus 7 različitih boja LED svjetla dok ne isključite LED svjetlo.

TEMP (dostupno samo na DALJINSKOM UPRAVLJAČU)

Pritisnite tipku TEMP više puta za odabir željene sobne temperature. Temperatura postavke se povećava za 1 °C svakim pritiskom na tipku TEMP, raspon podesive temperature je 16 ~ 36 °C. Kada se postigne željena temperatura, jedinica će se prebaciti u način rada ventilatora.

ZAMJENA BATERIJA

Operacije daljinskog upravljanja identične su funkcijama upravljačke ploče proizvoda, osim funkcije temperature.

Daljinski upravljač isporučen s ovim uređajem koristi 2 x AAA baterije.

SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj i isključite napajanje prije čišćenja.
2. Nakon što se uređaj potpuno ohladi, obrišite vanjsku površinu mekom krpom i mekom četkom očistite ventilacijske otvore.
3. Nakon čišćenja, nakon što se uređaj potpuno osuši, može se dalje koristiti ili staviti u originalnu ambalažu i staviti na suho i prozračeno mjesto radi pravilnog skladištenja.
4. Tijekom postupka čišćenja nemojte ispirati vodom kako biste izbjegli oštećenje uređaja.
5. Izbjegavajte korištenje razrjeđivača, toluena, kiselog deterdženta, alkohola i drugih kemijskih sredstava za brisanje proizvoda.

SPECIFIKACIJA

Model: AUREA

Napon: 220-240V~

Frekvencija: 60 Hz

Snaga: 1000-2000W

Raspon temperature: 16-36°C

UPUTE I INFORMACIJE U VEZI S ODLAGANJEM ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Odnesite ambalažni materijal u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili popratnim dokumentima označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s običnim komunalnim otpadom. Radi pravilnog odlaganja i



recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta.

Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom prodavaču prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Pitajte lokalne vlasti ili sabirni centar za više detalja. U skladu s nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s pravilima i propisima EU koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.

Identifikacijska oznaka modela: ELIT AUREA					
Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Stavka	Jedinica
Toplinska snaga				Vrsta ulazne topline, za skladištenje električne energije Samo lokalni grijači prostora (odaberite jedan)	
Nazivna toplinska snaga	P _{nom}	2.0	Kw	ručna kontrola punjenja topline, s integriranim termostatom	[NE]
Minimalna toplinska snaga (indikativno)	P _{min}	1.0	Kw	Ručna kontrola punjenja topline s soba i/ili vanjski povratna informacija o temperaturi	[NE]
Maksimalan kontinuirana toplina izlaz	P _{max,c}	2.0	Kw	elektronička kontrola punjenja topline sa sobom i/ili na otvorenom povratna informacija o temperaturi	[NE]
Pomoćna struja potrošnja				Toplinska snaga potpomognuta ventilatorom	[NE]
Pri nominalnoj toplini izlaz	e _{lmax}	0.000	Kw	Vrsta toplinske snage/prostorija Kontrola temperature (odaberite jednu)	
Na minimalnoj toplini izlaz	E _{lmin}	0.000	Kw	jednostupanjska toplinska snaga i bez Kontrola sobne temperature	[NE]
U stanju pripravnosti	E _{lsb}	0.0007	Kw	Dva ili više ručnih stupnjeva, ne Kontrola sobne temperature	[NE]
				s mehaničkom termostatskom sobom kontrola temperature	[NE]
				s elektroničkom sobom kontrola temperature	[DA]
				elektronička sobna temperatura Kontrola plus dnevni mjerač vremena	[NE]
				elektronička sobna temperatura Kontrolirajte plus tjedni mjerač vremena	[NE]
				Ostale mogućnosti upravljanja (više mogući odabir)	
				regulacija sobne temperature, s Otkrivanje prisutnosti	[NE]
				regulacija sobne temperature, s Otkrivanje otvorenog prozora	[NE]
				s opcijom kontrole udaljenosti	[NE]
				s prilagodljivom kontrolom pokretanja	[NE]
				s ograničenjem radnog vremena	[NE]
				sa senzorom crne žarulje	[NE]
Podaci za kontakt	Tehno-Mag d.o.o., Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, Croatia				